
T140CR-BT



CDVI Italia Srl sede legale e commerciale - Via I°Maggio 9/11 – 28040 BORGO TICINO (NO) - Italy
Tel. +39 0321-90573 - Fax +39 0321-908018 - Email info@cdvi.it - www.cdvi.it
C.F. P.Iva 01814740039 - Iscrizione REA 198525 - Capitale Sociale I.V. Euro 99.000,00

MANUALE DI INSTALLAZIONE



Introduzione

Tasti Funzione

***** : Indietro **#** : Invio

Livelli utenti

- Master : Può sbloccare la serratura con PIN o Carta o *Impronta e può aggiungere/cancellare gli utenti.
- Utente : Può sbloccare la serratura con PIN o Carta o * Impronta

Capacità Utenti

Master : Massimo 9 (ID da 001 a 009)
Utenti : Massimo 241 (ID da 010-250)

Parametri Maniglia

Modalità di sblocco : PIN / Carta / *Impronta / Chiave Meccanica
Finitura : Acciaio INOX
Lunghezza PIN : da 3 a 12
Tipo tastiera : Touch
Alimentazione : 4 batterie tipo AAA

Parametri di Fabbrica


- Codice Master (temporaneo) : 1111 1111
- La serratura di fabbrica è sempre sbloccata , significa che è possibile aprire la porta senza digitare il PIN/Avvicinare una tessera/ *Presentare l'impronta
- Il tasto * sblocca sempre

Prima installazione

Reset → Aggiungere un Master → Aggiungere un Utente → Sbloccare

Batteria Scarica / utilizzo Power Bank

Se durante lo sblocco si sentono 3 Beep la serratura indica che le batterie si stanno scaricando.




Quando le batterie sono scariche è possible collegare un Power Bank per cellulari per uno sblocco di emergenza


Reset

Dopo il ripristino, tutte le informazioni relative a impronte digitali / password / tessere verranno eliminate.

Verrà creata una nuova password temporanea master '1111 1111' (8 volte1) allo stesso tempo.
La password master temporanea non sarà valida quando si aggiunge il primo master con successo.



Aggiungere Master



Fase 1
Attivare la tastiera avvicinando il palmo della mano e digitare ##

Input Master

Fase 2
Digitare il codice Master e poi #


Please select function

Fase 3
Digitare **1**

Add Master


Fase 4
Digitare il nuovo PIN / Carta o impronta

Aggiungere PIN




Digitare nuovo PIN e poi #

Aggi ıta



Appoggiare lo stesso dito per 4 volte.

Aggiungere Carta




Avvicinare e tenere per 2 sec.

Beep---, Success

Tornare a Fase 3

CDVI Italia Srl sede legale e commerciale - Via I°Maggio 9/11 – 28040 BORGO TICINO (NO) - Italy
Tel. +39 0321-90573 - Fax +39 0321-908018 - Email info@cdvi.it - www.cdvi.it
C.F. P.Iva 01814740039 - Iscrizione REA 198525 - Capitale Sociale I.V. Euro 99.000,00

Aggiungere Utente



Fase 1
Attivare la tastiera avvicinando il palmo della mano e digitare ##

Input Master

Fase 2
Digitare il codice Master e poi #


Please select function

Fase 3
Digitare **2**

Add User


Fase 4
Digitare il nuovo PIN / Carta o impronta

Aggiungere PIN




Digitare nuovo PIN e poi #

Aggiungere Impronta



Appoggiare lo stesso dito per 4 volte.

Aggiungere Carta




Avvicinare e tenere per 2 sec.

Beep---, Success

Tornare a Fase 3

CDVI Italia Srl sede legale e commerciale - Via I°Maggio 9/11 – 28040 BORGO TICINO (NO) - Italy
Tel. +39 0321-90573 - Fax +39 0321-908018 - Email info@cdvi.it - www.cdvi.it
C.F. P.Iva 01814740039 - Iscrizione REA 198525 - Capitale Sociale I.V. Euro 99.000,00

Cancellare Master / Utente



Fase 1
Attivare la tastiera avvicinando il palmo della mano e digitare ##

Input Master

Fase 2
Digitare il codice/carta o impronta Master e poi #

Please select function

Fase 3
Digitare 3

Input ID


Fase 4
Digitare ID del Master o Utente che si desidera eliminare

Impostare Muto

È possibile attivare / disattivare le segnalazioni acustiche tenendo premuto per 2 secondi il tasto *.
In modalità "Muto" non è possibile aggiungere nuovi Master o Utenti.

Modalità Scramble

È possibile aggiungere numeri casuali prima e dopo il PIN reale nel caso in cui qualcuno ci stesse osservando.




Modalità SEMPRE SBLOCCATO

Per attivare la modalità sempre sbloccato, digitare il proprio PIN o avvicinare la propria tessera, non aprire con la maniglia ma tenere premuto il tasto 0 per 3 secondi fino a che non si sentono 2 bip. A questo punto la serratura rimarrà sbloccata.

Disattivare lo sblocco permanente, digitare il proprio PIN o avvicinare una tessera valida e la serratura si bloccherà.

Sblocco



CDVI Italia Srl sede legale e commerciale - Via I°Maggio 9/11 – 28040 BORGO TICINO (NO) - Italy
Tel. +39 0321-90573 - Fax +39 0321-908018 - Email info@cdvi.it - www.cdvi.it
C.F. P.Iva 01814740039 - Iscrizione REA 198525 - Capitale Sociale I.V. Euro 99.000,00